



Kogesektionen, der tilpasser sig enhver gryde

600 FlexiBridge® Induktionskogeplade gør tilberedningen nemmere. Vælg mellem tre layout-muligheder for større fleksibilitet, perfekt til når du bruger forskelligt kogegrej samtidigt. Vælg enten to mellemstore zoner, en lille og en stor eller én ekstrastor til stort kogegrej.

600 FlexiBridge® Induktionskogeplade gør tilberedningen nemmere. Vælg mellem tre layout-muligheder for større fleksibilitet, perfekt til når du bruger forskelligt kogegrej samtidigt. Vælg enten to mellemstore zoner, en lille og en stor eller én ekstrastor til stort kogegrej. Føres hos udvalgte forhandlere.

Fordele og funktioner



FlexiBridge tilpasses til forskelligt kogegrej

FlexiBridge funktionen i vores induktionskogesektion gør tilberedningen nemmere. De tre layoutmuligheder giver større fleksibilitet, når du bruger forskelligt kogegrej samtidigt. Vælg enten to mellemstore zoner; en lille og en stor eller én ekstrastor til stort kogegrej.

- Induktionskogesektion
- Touchbetjening
- Boosterfunktion
- PowerSlide funktion
- FlexiBridge kogezone
- Pause-funktion
- Hob²Hood funktion
- Timer og minatur
- Øko timer™
- CleverHeat™ 3-trins restvarmeindikator
- Akustisk signal som kan slås til og fra
- Børnesikring
- Funktionslås
- Nem installation med klikssystem
- Venstre frontzone: 2300/3200W/220mm
- Venstre bagzone: 2300/3200W/220mm
- Midterste bagzone: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Højre frontzone: 2300/3200W/210mm
- Højre bagzone: 2300/3200W/210mm

Mere frihed med fem individuelle zonebetjeninger

Brugerflade med fem individuelle zonebetjeninger betyder, at du kan styre fem forskellige kogezone med deres egne indstillinger, timere og effektiveauer (op til ni). For mere fleksibilitet og frihed, når du laver mad.

Heat Memory husker indstillinger, hvis du spilder noget

Med Heat Memory husker din kogeplade indstillingerne i 120 sekunder i tilfælde af spild eller behov for at løfte din gryde. Der er ingen grund til at genstarte tilberedningsprocessen eller justere temperaturen for at holde dine opskrifter på rette kurs.

Hob2Hood® for ren bekvemmelighed

Hob2Hood®-funktionen forbinder trådløst kogesektionen med emhætten. Emhættens sugestykke indstilles automatisk efter effekten på kogepladen. Den gør det hårde arbejde, så du kan koncentrere dig – og dine hænder – om madlavningen.

Intens varme på et øjeblik med PowerBoost

Aktiver PowerBoost-funktionen, og få øjeblikkelig varme til madlavningen. Funktionen er ideel til at gøre maden klar hurtigere. Du kan koge vand hurtigere end nogensinde før og få pander klar til stegning, når du har brug for dem.

Tekniske data

Serie/Tema	600 FLEX
Farve	Sort
Rammetype	Facetslebet på fronten
Hob2Hood	Ja
WiFi	Nej
Farve i display/betjeningspanel	rød
Betjening	Slider touch
3-trins restvarmeindikator	Ja
Booster	Ja
Stop&Go / Pause	Ja
Automatisk gryderegrering	Ja
Timer	Ja
Minutur	Ja
Børnesikring	Ja
Funktionslås	Ja
Udvendige mål, BxD, mm	910x520
Hulmål, HxBxD, mm	44x880x490
Tilslutningseffekt, W	7350
Udskæringsradius	5°
Ledningslængde, m	1,5
Indbygningstype	Oven på bordplade
Stikprop	Lev. uden stik/prop
Produktnummer	949 599 203
EAN	7332543814770

