


**Glid direkte til den ideelle varmeindstilling - eller tryk blot på den**  
Med den intuitive betjening, kan du enten trykke eller glide for at vælge en perfekt varmeindstilling i én glidende bevægelse.

Glaskeramisk kogeplade med én udvidet, oval kogezone, to mindre og en ekstra stor zone. Intuitiv slider touch betjening og flere elektroniske funktioner, som gør tilberedningen energivenlig og nem at arbejde med.

## Fordele og funktioner

**Vælg det ønskede varmetrin med en enkel berøring**  
DirectAccess touch betjeningen i denne kogesektion gør det intuitivt at vælge varmetrin – du skal bare røre panelet og lade fingeren glide direkte til den ønskede indstilling.



- Glaskeramisk kogesektion
- DirectAccess slider touch betjening
- Stop&Go
- Timer og minutur
- Øko timer™
- Optællingstimer
- CleverHeat™ 3-trins restvarmeindikator
- Opkogningsautomatik
- Akustisk signal som kan slås til og fra
- Automatisk sikkerhedssluk
- Børnesikring
- Funktionslås
- Nem installation med klikssystem
- Venstre frontzone: Triplezone 2300/1600/800W - 210/175/120mm
- Venstre bagzone: 1200W/145mm
- Højre frontzone: 1200W/145mm
- Højre bagzone: Dobbeltzone med bredt kogefelt (fiskezone) 2400/1500W - 170x265mm

### Det perfekte sted til din ovale fiskepande

Opnå dine ambitioner med denne FishZone. Den ovale kogezone er perfekt til at skabe en blid, ensartet varme under din fiskepande.



### Brugervenlig betjening

Kogesektionens design sikrer direkte og nem betjening. Tryk, juster og hav den fulde kontrol. Displayet giver dig et godt overblik over de mange zoner og indstillinger.



### Sæt tilberedningen på pause

Sommetider har du brug for en kort pause i madlavningen. Med Stop+Go kan du sætte tilberedningen på pause med et enkelt tryk – og fortsætte, hvor du slap, med endnu et tryk.

### Spar automatisk energi, hver gang du laver mad med Øko-timer™

Med øko-timer™ funktionen, sparer du energi ved at slukke kogesektionen og bruge restvarmen, til de sidste minutter af tilberedningen.

**Tekniske data**

Serie/Tema	300 SERIES
Farve	Sort
Rammetype	Facetslebent på fronten
WiFi	Nej
Farve i display/betjeningspanel	rød
Betjening	Slider touch
3-trins restvarmeindikator	Ja
Opkogningsautomatik	Ja
Stop&Go / Pause	Ja
Timer	Ja
Minutur	Ja
Børnesikring	Ja
Funktionslås	Ja
Udvendige mål, BxD, mm	590x520
Hulmål, HxBxD, mm	38x560x490
Tilslutningseffekt, W	7100
Udskæringsradius	5°
Ledningslængde, m	1,5
Indbygningstype	Oven på bordplade
Tilslutningseffekt, W	7100
Stikprop	Lev. uden stik/prop
Produktnummer	949 596 467
EAN	7332543452705

