



Altid lækre resultater

Nu er det slut med at gætte med 700 SenseFry®-induktionskogepladen. Stegesensoren holder den rette temperatur på hele pandens overflade. Slut med at gætte og justere indstillinger. Nu kan du nemt lave perfekte, ensartede pandekager og saftige bøffer derhjemme.

60 cm touchbetjent induktionskogeplade med facetsleben front og 4 Windmill zoner samt brofunktion. SenseFry teknologien sikrer dig de bedste stegeresultater, da den vedholder en konstant temperatur. Denne model har Hob2Hood funktion, hvilket indebærer at det er muligt at kontrollere emhætter, med samme funktion, direkte fra

Fordele og funktioner

Undgå gætterier med Fry-sensoren

Stol på Fry Sensor, og vær sikker på en jævn tilberedning. Sensoren holder den rigtige temperatur på pandens overflade, så du ikke skal bruge tid på at indstille varmen. Det er garantien for, at din mad steges rigtigt, hver gang.



Kontrollér din kogeplade med en intuitiv touch-skærm

Nyd en intuitiv oplevelse med vores touch-skærm i farver. Vælg den mad, du vil tilberede, så vil kogepladen vise live feedback for hver zone, så du nemt kan overvåge madlavningen. Den giver også trinvisse instruktioner for fantastiske resultater hver gang.



Kombinér zoner for mere tilberedningsplads med bro-funktionen

Med Bro-funktionen kan du kombinere to separate kogezone og skabe én stor zone. Med automatisk justerede temperatur- og tidsindstillinger er den ideel til plancha-grill eller stegegyrder.



- Induktionskogesektion
- Stort touchbetjent farvedisplay
- Boosterfunktion
- Brofunktion
- Pause-funktion
- Hob²Hood funktion
- Timer og minutur
- Øko timer™
- Optællingstimer
- CleverHeat™ 3-trins restvarmeindikator
- Akustisk signal som kan slås til og fra
- Børnesikring
- Funktionslås
- Nem installation med klikssystem
- Venstre frontzone: 2300/3200W/210mm
- Venstre bagzone: 2300/3200W/210mm
- Højre frontzone: 1400/2500W/145mm
- Højre bagzone: 1800/2800W/180mm

Hob2Hood® for ren bekvemmelighed

Hob2Hood®-funktionen forbinder trådløst kogesektionen med emhætten. Emhættens sugestykke indstilles automatisk efter effekten på kogepladen. Den gør det hårde arbejde, så du kan koncentrere dig – og dine hænder – om madlavningen.

Hver zone med hver sin timer

Det kan være svært at tilberede flere retter, men at indstille timere er nemt. Indstil individuel timer til hver kogezone. Når timeren er færdig, slukkes kogesektionen automatisk. Det er intelligent assistance, så hvert måltid sammensættes med lethed.

Tekniske data

Serie/Tema	700 SENSE
Farve	Dark Grey
Rammetype	Facetslebet på fronten
SenseCook	SenseFry
Hob2Hood	Ja
WiFi	Nej
Farve i display/betjeningspanel	rød
Betjening	TFT Touch
3-trins restvarmeindikator	Ja
Brofunktion	Venstre
Booster	Ja
Stop&Go / Pause	Ja
Timer	Ja
Minutur	Ja
Børnesikring	Ja
Funktionslås	Ja
Udvendige mål, BxD, mm	590x520
Hulmål, HxBxD, mm	44x560x490
Tilslutningseffekt, W	7350
Udskæringsradius	5°
Ledningslængde, m	1,5
Indbygningstype	Oven på bordplade
Stikprop	Lev. uden stik/prop
Produktnummer	949 599 003
EAN	7332543709205

