



Kogepladen, der tilpasser sig enhver gryde

600 FlexiBridge®-induktionskogepladen gør tilberedningen nemmere. Vælg mellem tre forskellige layouts for større fleksibilitet, perfekt til når du bruger forskelligt kogegrej samtidigt. Vælg enten to mellemstore zoner - en lille og en stor eller én ekstrastor til stort kogegrej.

70 cm kogeplade med induktion og fleksible zoner i form af FlexiBridge. Kogesektion med stor fleksibilitet for endnu flere tilberedningsmuligheder. Kogepladen har intuitiv touch betjening, eksklusivt Windmill-design, boosterfunktion og flere nyttige og energibesparende funktioner. Med Hob2Hood-funktionen kan du på udvalgte

Fordele og funktioner



FlexiBridge tilpasses til forskelligt kogegrej

FlexiBridge funktionen i vores induktionskogesektion gør tilberedningen nemmere. De tre layoutmuligheder giver større fleksibilitet, når du bruger forskelligt kogegrej samtidigt. Vælg enten to mellemstore zoner; en lille og en stor eller én ekstrastor til stort kogegrej.

- Induktionskogesektion
- DirectAccess slider touch betjening
- Boosterfunktion
- PowerSlide funktion
- FlexiBridge kogezone
- Hob²Hood funktion
- Timer og minutur
- Øko timer™
- Optællingstimer
- CleverHeat™ 3-trins restvarmeindikator
- Opkogningsautomatik
- Akustisk signal som kan slås til og fra
- Børnesikring
- Funktionslås
- Nem installation med klikssystem
- Venstre frontzone: 2300/3200W/220mm
- Venstre bagzone: 2300/3200W/220mm
- Midterste frontzone: 1400/2500W/145mm
- Højre bagzone: 2300/3600W/240mm



Skræddersyet til størrelsen af dit kogegrej med Infinite selvindstillelige kogezoner.

Infinite kogezonerne tilpasser sig kogegrejets størrelse, så snart kogegrejet placeres på zonerne. Der varmes uden varmespild. Nyd præcis og effektiv tilberedning med vores selvindstillelige zoner.



Hob2Hood® for ren bekvemmelighed

Hob2Hood®-funktionen forbinder trådløst kogesektionen med emhætten. Emhættens sugestyrke indstilles automatisk efter effekten på kogepladen. Den gør det hårde arbejde, så du kan koncentrere dig – og dine hænder – om madlavningen.

Intens varme på et øjeblik med PowerBoost

Aktivér PowerBoost-funktionen for øjeblikkelig varme under tilberedning. Den er ideel til at få retterne klar hurtigere. Du kan koge vand hurtigere end nogensinde før og få panderne klar til stegning, når du har brug for dem.

Indstil nemt tiden for hvert trin i din opskrift

Følg tilberedningen med timeren. Den kan sættes op til en time og giver dig præcis påmindelse om tiden. Den slukker den valgte kogezone, når tiden er gået, og virker også som minutur.

Tekniske data

Serie/Tema	600 FLEX
Farve	Sort
Rammetype	Facetslebet på fronten
Hob2Hood	Ja
WiFi	Nej
Farve i display/betjeningspanel	rød
Betjening	Slider touch
3-trins restvarmeindikator	Ja
Opknogningsautomatik	Ja
Booster	Ja
Timer	Ja
Minutur	Ja
Børnesikring	Ja
Funktionslås	Ja
Udvendige mål, BxD, mm	710x520
Hulmål, HxBxD, mm	44x680x490
Tilslutningseffekt, W	7350
Udskæringsradius	5°
Ledningslængde, m	1,5
Indbygningstype	Oven på bordplade
Stikprop	Lev. uden stik/prop
Produktnummer	949 599 015
EAN	7332543709328

