



Vi ser efter det kogende vand, så du kan servere lækre retter

700 SenseBoil®-induktionskogesektionen holder øje med dit kogende vand. Den tilpasser automatisk temperaturen ved at vurdere, hvornår vandet er nær kogepunktet, og reducerer boblerne til en jævn simren. Du kan koncentrere dig om at lave lækre retter i stedet for at holde øje med, hvornår vandet kommer i kog.

80 cm induktionskogesektion med facetslebet front og 4 Windmill zoner. SenseBoil registrerer når vandet i gryden koger og nedjusterer automatisk temperaturen for at undgå overkogning. Denne model har Hob2Hood funktion, hvilket indebærer at det er muligt at kontrollere emhætter, med samme funktion, direkte fra kogepladen. Føres

Fordele og funktioner

Kogende vand, under kontrol med Boil Sensor

Boil Sensor registrerer, hvornår vandet i gryden når kogepunktet. Koge-til-simre-funktionen justerer automatisk temperaturen til en jævn simren. Det giver dig mere tid til at lave andre retter.



Hob2Hood® for ren bekvemmelighed

Hob2Hood®-funktionen forbinder trådløst kogesektionen med emhætten. Emhættens sugestyrke indstilles automatisk efter effekten på kogepladen. Den gør det hårde arbejde, så du kan koncentrere dig – og dine hænder – om madlavningen.



Direkte touch-betjening for hver zone

Indstil nemt kogesektionens temperatur med touch-betjening. Hver kogezone har individuel effektstyring. Det giver et tydeligt overblik og nem varmeindstilling. Da det er én glat overflade, er den nem at gøre ren.



- Induktionskogesektion
- DirectAccess slider touch betjening
- Boosterfunktion
- Pause-funktion
- Hob²Hood funktion
- Timer og minutur
- Øko timer™
- Optællingstimer
- CleverHeat™ 3-trins restvarmeindikator
- Opkogningsautomatik
- Akustisk signal som kan slås til og fra
- Børnesikring
- Funktionsslås
- Nem installation med klikssystem
- Venstre frontzone: 2300/3200W/210mm
- Venstre bagzone: 2300/3200W/210mm
- Højre frontzone: 2300/3200W/210mm
- Højre bagzone: 2300/3200W/210mm

Skræddersyet til størrelsen af dit kogegrej med Infinite selvindstillelige kogezone.

Infinite kogezoneerne tilpasser sig kogegrejets størrelse, så snart kogegrejet placeres på zonerne. Der varmes uden varmespild. Nyd præcis og effektiv tilberedning med vores selvindstillelige zoner.

Intens varme på et øjeblik med PowerBoost

Aktivér PowerBoost-funktionen for øjeblikkelig varme under tilberedning. Den er ideel til at få retterne klar hurtigere. Du kan koge vand hurtigere end nogensinde før og få panderne klar til stegning, når du har brug for dem.

Tekniske data

Serie/Tema	700 SENSE
Farve	Sort
Rammetype	Facetslebet på fronten
SenseCook	SenseBoil
Hob2Hood	Ja
WiFi	Nej
Farve i display/betjeningspanel	rød
Betjening	Slider touch
3-trins restvarmeindikator	Ja
Opkogningsautomatik	Ja
Booster	Ja
Stop&Go / Pause	Ja
Timer	Ja
Minutur	Ja
Børnesikring	Ja
Funktionslås	Ja
Udvendige mål, BxD, mm	780x520
Hulmål, HxBxD, mm	44x750x490
Tilslutningseffekt, W	7350
Udskæringsradius	5°
Ledningslængde, m	1,5
Indbygningstype	Oven på bordplade
Stikprop	Lev. uden stik/prop
Produktnummer	949 599 042
EAN	7332543709984

