


### Mere plads. Mere smag. På én gang

Med 6000 Bridge induktionskogepladen kan du nemt lave mad med store pander. Brofunktionen sammenkobler to kogezone tre steder på kogepladen, så du kan bruge enhver stor eller aflang pande. Den sammenkoblede zone har samme temperatur og tid.

MaxiSense® 90 cm facetslebet kogeplade med induktion og 6 kogezone. Teknologien giver mulighed for at skabe 3 ekstra store varmekontroller, ligesom de professionelle, og flytte dit kogegrej til et forud defineret varmetrin. Med brofunktionen kan du eksempelvis også kombinere to zoner for at opnå én ekstra stor, og samtidig have 4

## Fordele og funktioner



### Kombinér og tilbered mere. Med TripleBridge

Med TripleBridge funktionen kan du kombinere to kogezone på tre forskellige områder af din kogeplade. De kan klare mange slags kogegrej i forskellige størrelser. Og alle har samme indstilling for temperatur og tid.

- Induktionskogesektion
- Touchbetjening
- Boosterfunktion
- MaxiSense® Pro trebro-funktion med PowerSlide
- Brofunktion
- Pause-funktion
- Hob²Hood funktion
- Timer og minutur
- Øko timer™
- Optællingstimer
- OptiHeat Control 3-trins restvarmeindikator
- Akustisk signal som kan slås til og fra
- Børnesikring
- Funktionslås
- Nem installation med klikssystem
- Venstre frontzone: 2300/3200W/180x210mm
- Venstre bagzone: 2300/3200W/180x210mm
- Midterste frontzone: 2300/3200W/180x210mm
- Midterste bagzone: 2300/3200W/180x210mm
- Højre frontzone: 2300/3200W/180x210mm
- Højre bagzone: 2300/3200W/180x210mm

### Hob2Hood®: Håndfri betjening af emhætte

Hob2Hood® funktionen forbinder kogepladen og emhætten. Emhætten justerer automatisk blæserhastigheden i forhold til varmen på kogezoneerne, uden at du behøver løfte en finger. Til kraftig udsugning, når du lynsteger. Og stille udsugning, når maden simrer.



### Kogezone lyser automatisk. Med ActiveTouch

Med ActiveTouch tændes den pågældende skydekontrol, når der sættes en pande på kogepladen. Du skal blot vælge den ønskede temperatur. Det er en intuitiv tilberedningsmåde.



### Hurtigere varme og hurtigere madlavning med boosterfunktion

Du skal ikke længere vente på at gryden koger. Boosterfunktionen giver hurtig varme og kan koge vand på under 90 sekunder. Det er perfekt til, når du for eksempel hurtigt skal have en stor gryde vand i kog.

### Timer til kogesektion. Bygget til præcision

Den indbyggede timer kan indstilles op til én time og slukker automatisk kogesektionen, når den udløber. For nemme, præcise resultater.

## Tekniske data

Serie/Tema	6000
Farve	Sort
Rammetype	Facetslebet
Hob2Hood	Ja
WiFi	Nej
Farve i display/betjeningspanel	rød
Betjening	Slider Touch
3-trins restvarmeindikator	Ja
Brofunktion	Venstre
Booster	Ja
Stop&Go / Pause	Ja
Automatisk gryderegrering	Ja
Timer	Ja
Minutur	Ja
Børnesikring	Ja
Funktionslås	Ja
Udvendige mål, BxD, mm	910x520
Hulmål, HxBxD, mm	44x880x490
Tilslutningseffekt, W	11000
Udskæringsradius	5°
Ledningslængde, m	1,5
Indbygningstype	Oven på bordplade
Stikprop	Lev. uden stik/prop
Produktnummer	949 597 619
EAN	7332543711130

