

Sviets og servér den perfekt

Få den allerbedste smag og tekstur, når du steger med 7000 SenseFry® induktionskogeplade. Vælg blot maden og det ønskede resultat. Ikke mere gætværk, om hvornår panden eller olien har den rigtige temperatur. Ikke flere varmejusteringer.

60 cm touchbetjent induktionskogeplade med facetslebne kanter og 4 Windmill zoner samt brofunktion. SenseFry teknologien sikrer dig de bedste stegeresultater, da den vedholder en konstant temperatur. Denne model har Hob2Hood funktion, hvilket indebærer at det er muligt at kontrollere emhætter, med samme funktion, direkte fra

Fordele og funktioner

Ensartet stegning med stegetermometeret

Det avancerede stegetermometer i induktionskogepladen giver ensartet stegning. Termometeret måler, kontrollerer og regulerer, så der er en jævn temperatur på hele overfladen af kogepladen og panden. Så alt bliver stegt perfekt.

Den farvede touchbetjening taler dit sprog


Brugerfladen med farvet touchbetjening giver trin for trin-vejledning og direkte tilbagemelding, så du kan lave mad med større selvtillid. Du kan endda lære at lave sous vide. Tag din madlavning til næste niveau.



- Induktionskogesektion
- Stort touchbetjent farvedisplay
- Boosterfunktion
- Brofunktion
- Pause-funktion
- Hob²Hood funktion
- Timer og minutur
- Øko timer™
- Optællingstimer
- OptiHeat Control 3-trins restvarmeindikator
- Akustisk signal som kan slås til og fra
- Børnesikring
- Funktionslås
- Nem installation med klikssystem
- Venstre frontzone: 2300/3200W/210mm
- Venstre bagzone: 2300/3200W/210mm
- Højre frontzone: 1400/2500W/145mm
- Højre bagzone: 1800/2800W/180mm

Kombiner to kogezone med brofunktionen

Brofunktionen forbinder to kogezone, så de passer til enhver stor eller aflang pande. De sammenkædede zoner deler samme indstilling for temperatur og tid og er ideelle, når du laver mad til middagsselskaber eller fester.



Hob2Hood®: Håndfri betjening af emhætte

Hob2Hood® funktionen forbinder kogepladen og emhætten. Emhætten justerer automatisk blæserhastigheden i forhold til varmen på kogezoneerne, uden at du behøver løfte en finger. Til kraftig udsugning, når du lynsteger. Og stille udsugning, når maden simrer.

Hver kogezone. Individuelt timer

Når en kogezone er i brug, får du hurtig og bekvem adgang til timeren via touchscreen-displayet. Intet skift mellem menuer eller zoner. Da hver ret tidsindstilles præcist, er den fulde kontrol med tilberedningen sikret.

Tekniske data

Serie/Tema	7000
Farve	Dark Grey
Rammetype	Facetslebet
SenseCook	SenseFry
Hob2Hood	Ja
WiFi	Nej
Farve i display/betjeningspanel	rød
Betjening	TFT Touch
3-trins restvarmeindikator	Ja
Brofunktion	Venstre
Booster	Ja
Stop&Go / Pause	Ja
Timer	Ja
Minutur	Ja
Børnesikring	Ja
Funktionslås	Ja
Udvendige mål, BxD, mm	590x520
Hulmål, HxBxD, mm	44x560x490
Tilslutningseffekt, W	7350
Udskæringsradius	5°
Ledningslængde, m	1,5
Indbygningstype	Oven på bordplade
Stikprop	Lev. uden stik/prop
Produktnummer	949 597 620
EAN	7332543711147

