



### Præcis varme for perfekte resultater

Induktion hjælper dig til at mestre enhver madlavningsteknik hurtigere, og vand koger på under 90 sekunder. Varmejusteringerne er så fine, at de hjælper dig med at få den fineste smag og konsistens hver gang.

80 cm. PureBlack induktionskogeplade uden ramme og med 4 Windmill zoner. Kvalitetskogesektion, der er helt diskret sort, når den er slukket. Først når kogepladen tændes kommer zonerne til syne. Intuitiv betjening med gryderegistrering, der betyder at zonen først lyser op, når der er registreret kogegrej. Denne model har desuden

## Fordele og funktioner



### Din perfekte madlavningspartner

Induktion hjælper dig med at mestre enhver tilberedningsteknik hurtigere. Det varmer hurtigere end andre typer kogeplader, så du hurtigt kan komme i gang med din madlavning. Hurtig varmejustering betyder, at du kan få den fineste smag og konsistens, når du laver mad.

- Induktionskogesektion
- Slider touch med gryderegistrering
- Boosterfunktion
- Pause-funktion
- Hob<sup>2</sup>Hood funktion
- Timer og minutur
- Øko timer™
- OptiHeat Control 3-trins restvarmeindikator
- Akustisk signal som kan slås til og fra
- Børnesikring
- Funktionslås
- Venstre frontzone: 2300/3200W/210mm
- Venstre bagzone: 2300/3200W/210mm
- Højre frontzone: 2300/3200W/210mm
- Højre bagzone: 2300/3200W/210mm



### Pure Design: Din berøring bringer den til live

Pure Design står godt til bordplade. Når kogepladen er slukket, er den helt sort – der ses ingen zoner, linjer eller tryk. Når den er tændt, tændes der også for kogezone og touchbetjening. Giver køkkendesignet et løft.



### Hob2Hood@: Håndfri betjening af emhætte

Hob2Hood@ funktionen forbinder kogepladen og emhætten. Emhætten justerer automatisk blæserhastigheden i forhold til varmen på kogezoneerne, uden at du behøver løfte en finger. Til kraftig udsugning, når du lynsteger. Og stille udsugning, når maden simrer.

### LED skydebetjening: et elegant køkkendesign

Når kogepladen er slukket, ses kun en smuk, sort glasplade. Rør ved LED skydebetjeningerne, så tændes der for kogepladen. Det giver intuitiv og præcis kontrol uden at gå på kompromis med køkkendesignet.

### Hurtigere varme og hurtigere madlavning med boosterfunktion

Du skal ikke længere vente på at gryden koger. Boosterfunktionen giver hurtig varme og kan koge vand på under 90 sekunder. Det er perfekt til, når du for eksempel hurtigt skal have en stor gryde vand i kog.

