


### Kombiner to zoner for at tilberede mere

Med 6000 Bridge induktionskogepladen kan du nemt lave mad med store pander. Brofunktionen forbinder to koge zoner, så de passer til enhver type pande, stor eller aflang. De sammenkoblede koge zoner deler indstilling for temperatur og tid.

70 cm. PureBlack induktionskogeplade med facetslebne kanter, 4 Windmill zoner samt brofunktion. Kvalitetskogesektion, der er helt diskret sort, når den er slukket. Først når kogepladen tændes kommer zonerne til syne. Intuitiv betjening med gryderegistrering, der betyder at zonen først lyser op, når der er registreret kogegrej.

## Fordele og funktioner



### Kombiner to koge zoner med brofunktionen

Brofunktionen forbinder to koge zoner, så de passer til enhver stor eller aflang pande. De sammenkædede zoner deler samme indstilling for temperatur og tid og er ideelle, når du laver mad til middagsselskaber eller fester.

- Induktionskogesektion
- Slider touch med gryderegistrering
- Boosterfunktion
- Brofunktion
- Pause-funktion
- Hob<sup>2</sup>Hood funktion
- Timer og minutur
- Øko timer™
- OptiHeat Control 3-trins restvarmeindikator
- Akustisk signal som kan slås til og fra
- Børnesikring
- Funktionslås
- Nem installation med klikssystem
- Venstre frontzone: 2300/3200W/210mm
- Venstre bagzone: 2300/3600W/240mm
- Midterste bagzone: 2300/3600W/240mm
- Højre frontzone: 1400/2500W/145mm



### Pure Design: Din berøring bringer den til live

Pure Design står godt til bordplade. Når kogepladen er slukket, er den helt sort – der ses ingen zoner, linjer eller tryk. Når den er tændt, tændes der også for koge zoner og touchbetjening. Giver køkkendesignet et løft.



### Hob2Hood®: Håndfri betjening af emhætte

Hob2Hood® funktionen forbinder kogepladen og emhætten. Emhætten justerer automatisk blæserhastigheden i forhold til varmen på koge zonerne, uden at du behøver løfte en finger. Til kraftig udsugning, når du lynsteger. Og stille udsugning, når maden simrer.

### LED skydebetjening: et elegant køkkendesign

Når kogepladen er slukket, ses kun en smuk, sort glasplade. Rør ved LED skydebetjeningerne, så tændes der for kogepladen. Det giver intuitiv og præcis kontrol uden at gå på kompromis med køkkendesignet.

### Hurtigere varme og hurtigere madlavning med boosterfunktion

Du skal ikke længere vente på at gryden koger. Boosterfunktionen giver hurtig varme og kan koge vand på under 90 sekunder. Det er perfekt til, når du for eksempel hurtigt skal have en stor gryde vand i kog.

## Tekniske data

Serie/Tema	6000	EAN	7332543711413
Farve	Sort		
PureBlack	Ja		
Rammetype	Facetslebent		
Hob2Hood	Ja		
WiFi	Nej		
Farve i display/betjeningspanel	rød		
Betjening	SliderTouch,		
3-trins restvarmeindikator	Ja		
Brofunktion	Venstre		
Booster	Ja		
Stop&Go / Pause	Ja		
Automatisk gryderegrering	Ja		
Timer	Ja		
Minutur	Ja		
Børnesikring	Ja		
Funktionslås	Ja		
Udvendige mål, BxD, mm	710x520		
Hulmål, HxBxD, mm	44x680x490		
Tilslutningseffekt, W	7350		
Udskæringsradius	5°		
Ledningslængde, m	1,5		
Indbygningstype	Oven på bordplade		
Stikprop	Lev. uden stik/prop		
Produktnummer	949 597 648		

