

**Hold dit mikroplastfilter i gang, så det fungerer optimalt**

Dobbelpakke med patroner til mikroplastfilter indeholder to patroner, som hver holder i omkring seks måneder, afhængig af hvor tit du vasker. Når den er udskiftet, skal patronen gøres ren og lægges i beholderen til plastikgenbrug.

Hold dit mikroplastfilter i gang, så det fungerer optimalt. Dobbelpakken med patroner til mikroplastfilter indeholder to patroner, som hver holder i omkring seks måneder, afhængig af hvor tit du vasker. Når den er udskiftet, skal patronen gøres ren og lægges i beholderen til plastikgenbrug.

Tekniske data

Type	Filter
Specifikation 2	Tilbehør
Produktmål HxBxD, mm	150x120x120
Produktnummer	902 980 348
Webshop produktnummer	9029803484
EAN	7332543777044