



Egnet til alle formål

Med 6000 FlexiBridge® induktionskogeplade kan du tilpasse dit eget tilberedningsområde og kombinere og kontrollere op til fire zoner. Det er ideelt til store eller aflange pander, eller til at tilberede mange retter sammen, som kræver ekstra plads.

6000 FlexiBridge® induktionskogeplade kan tilpasses til dit eget tilberedningsområde og kombinere og kontrollere op til fire zoner. Det er ideelt til store eller aflange pander, eller til at tilberede mange retter sammen, som kræver ekstra plads. Føres hos udvalgte forhandlere.

Fordele og funktioner



Fleksibel madlavning med FlexiBridge®

Med FlexiBridge® kan du tilpasse dit eget kogeområde og kombinere og kontrollere op til fire zoner på forskellige måder. Det er ideelt til store eller lange pander, eller når du tilbereder mange retter samtidigt.

- Induktionskogesektion
- Touchbetjening
- Boosterfunktion
- PowerSlide funktion
- FlexiBridge kogezone
- Pause-funktion
- Hob²Hood funktion
- Timer og minutur
- Øko timer™
- OptiHeat Control 3-trins restvarmeindikator
- Akustisk signal som kan slås til og fra
- Børnesikring
- Funktionslås
- Nem installation med klikssystem
- Venstre frontzone: 2300/3200W/220mm
- Venstre bagzone: 2300/3200W/220mm
- Midterste bagzone: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Højre frontzone: 2300/3200W/210mm
- Højre bagzone: 2300/3200W/210mm

5 individuelle zonebetjeninger for større alsidighed

Brugerfladen med 5 individuelle zonebetjeninger giver dig mulighed for at betjene 5 zoner uafhængigt af hinanden for større fleksibilitet. Hver zone har 9 effektive niveauer, en PowerBoost funktion og en Hob2Hood® funktion.

Heat Memory for præcis madlavning

Heat Memory holder styr på din madlavning. Hvis du spilder noget eller skal løfte en gryde, husker brugerfladen indstillingerne i 120 sekunder, så du ikke behøver at indstille effektive niveauer igen.

Hob2Hood®: Håndfri betjening af emhætte

Hob2Hood® funktionen forbinder kogepladen og emhætten. Emhætten justerer automatisk blæserhastigheden i forhold til varmen på kogezoneerne, uden at du behøver løfte en finger. Til kraftig udsugning, når du lynsteger. Og stille udsugning, når maden simrer.

Hurtig varme og hurtigere madlavning med boosterfunktion

Du skal ikke længere vente på at gryden koger. Boosterfunktionen giver hurtig varme og kan koge vand på under 90 sekunder. Det er perfekt til, når du for eksempel hurtigt skal have en stor gryde vand i kog.

Tekniske data

Serie/Tema	6000
Farve	Sort
Rammetype	Facetslebet
Hob2Hood	Ja
WiFi	Nej
Farve i display/betjeningspanel	rød
Betjening	Slider touch
3-trins restvarmeindikator	Ja
Booster	Ja
Stop&Go / Pause	Ja
Automatisk gryderegrering	Ja
Timer	Ja
Minutur	Ja
Børnesikring	Ja
Funktionslås	Ja
Udvendige mål, BxD, mm	910x520
Hulmål, HxBxD, mm	44x880x490
Tilslutningseffekt, W	7200
Udskæringsradius	5°
Ledningslængde, m	1,5
Indbygningstype	Oven på bordplade
Stikprop	Lev. uden stik/prop
Produktnummer	949 597 900
EAN	7332543820771

