

**Mindre tid på vask, mere tid til dig selv**

TimeCare-vaskemaskinen med TimeManager-funktion tilpasser vaskeprogrammerne til dig. Vælg TimeManager-funktionen, og forkort programmet op til fire gange. Sikrer fantastiske vaskeresultater, når det passer dig.

Mindre tid på vask, mere tid til dig selv.

TimeCare vaskemaskinen med TimeManager funktion tilpasser vaskeprogrammerne til dig. Vælg TimeManager-funktionen, og forkort programmet op til fire gange. Sikrer fantastiske vaskeresultater, når det passer dig.

Føres hos udvalgte forhandlere.

Fordele og funktioner**AutoSense for automatisk justering af vaskeprogrammet**

AutoSense funktionen tilpasser sig dine behov for fortræffelig tøjpleje. Denne funktion tilpasser vasketiden samt vand- og energiforbruget efter mængden af vasketøj. For komplet tøjpleje uden ressourcespild.



- ECO Inverter Motor
- Skånsom tromle med beskyttende tromlemønster
- Overdoseringskontrol
- Børnesikring
- Overløbsbeskyttelse: Pressostat
- TimeManager®
- Silkeprogram
- Vaskeprogrammer: Bomuld, Syntetisk, Skånsom, Kvik, Kvik 30 min, Kvik 14 min, Centrifugering, Tømning, Skyl, Anti-allergi damp, Tæppe, Sportstøj, Uld/Silke, Eco 40-60
- Sprog til eftermontering i betjeningspanel: Svensk, Norsk, Dansk, Finsk

Soft Drum til skånsom tøjpleje

Soft Drum er designet til at håndtere dit tøj med fuld nænsomhed. Skånsomme vandstråler løfter og beskytter vasketøjet under vask, og tromlens avancerede mønster forhindrer tøjet i at blive ødelagt under centrifugering.

Tilsæt damp for perfekt rent tøj

Vaskeprogrammet AntiAllergy Vapor 60°C tilsætter damp sidst i programmet for at give dit tøj en hygiejnisk og effektiv rengøring. Det hjælper med at reducere bakterier og allergener i tøjet og sørger for bedre hygiejne for dit vasketøj.

**Invertermotor - robust og energieffektiv**

Oplev energieffektiv vask endnu længere med invertermotoren. Bygget til lavt energiforbrug og ekstra lang levetid til fortsat effektivt vask.

Vasketøj, der er klart, når du ønsker det, med udskudt start

Udskudt start-funktionen vasker tøjet, når det passer dig. Du kan udsætte vaskeprogrammets starttid, så tøjet ikke skal ligge i tromlen i timevis. Nu er vasketøjet klart, når du skal bruge det.

Tekniske data

Eco 40-60, hel fyldning, kg	8
Energiklasse	A
Centrifugeringsklasse	B
Maks. centrifugeringshastighed, o/min.	1400 o/min
Motortype	EcoInverter
Restfugtighed i %, vægtet	53.4
Tromlevolume, liter	53
Lugeåbning, Ø, cm	42
Energiforbrug pr. vask, kWh	0.471
Energiforbrug 100 vask, kWh	47
Vandforbrug pr. vask, ltr.	43
Lydniveauroklasse	B
Lydniveau, dB(A)	75
Programlængde Eco 40-60, t:m	3:25
Udvendige mål, HxBxD, mm	847x597x540
Produkttybde max, mm	568
Hjul, bag	4 justerbare stilleben (1 - 15 mm)
Tilgangsslange, længde cm	130
Afløbsslange, længde cm	145
Ledningslængde, m	1,8
Tilslutningseffekt, 230V, W	1900
Elementspænding, V	230
Produktnummer	914 912 587
EAN	7333394019291

